













WARNING: To reduce the risk of electric shock or damage to your equipment:

- Do not disable the power cord grounding plug. The grounding plug is an important safety feature.
- Plug the power cord in a grounded (earthed) outlet that is easily accessible at all times.
- Disconnect power from the monitor by unplugging the power cord from the electrical outlet.

WARNING: To reduce the risk of serious injury, read the *Safety & Comfort Guide*. It describes proper workstation setup, posture, and health and work habits for computer users, and provides important electrical and mechanical safety information. This guide is located on the Web at www.hp.com/ergo and on the hard drive or on the *Documentation CD* that is included with the product.

AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos ao equipamento:

- Não desative o plugue de aterramento do cabo de alimentação. O plugue de aterramento é um importante recurso de segurança.
- Lique o cabo de alimentação em uma tomada aterrada que seja de fácil acesso sempre.
- Deslique o monitor desconectando o cabo de alimentação da tomada elétrica.

AVISO: Para diminuir o risco de ferimentos sérios, leia o Guia de Segurança e Conforto. Ele descreve a configuração adequada da estação de trabalho, a postura e os hábitos de trabalho saudáveis para usuários de computador, além de fornecer informações importantes sobre segurança elétrica e mecânica. Este guia está situado na Web em www.hp.com/ergo e no disco rígido ou no CD de Documentação que acompanha o produto.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de détérioration de l'équipement :

- Ne neutralisez pas la connexion de terre du cordon d'alimentation. La prise de terre est un élément de sécurité essentiel.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur avec conducteur de terre, accessible facilement.
- Isolez le moniteur du secteur en débranchant le cordon d'alimentation de la prise électrique.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout risque de lésion grave, lisez le manuel électronique intitulé Sécurité et ergonomie de l'environnement de travail. Ce manuel explique comment agencer correctement un poste de travail et comment s'installer confortablement devant un ordinateur. Il contient également d'importantes informations sur la sécurité électrique et mécanique. Ce manuel se trouve sur le site Web HP à l'adresse www.hp.com/ergo et sur le disque dur ou le CD *Documentation* (Documentation de référence) fourni avec l'ordinateur.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o daños en el equipo, haga lo siguiente:

- No desactive el enchufe de conexión a tierra. El enchufe de conexión a tierra es una medida de seguridad muy importante.
- Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente con conexión a tierra que pueda alcanzar fácilmente en todo momento.
- Desconecte la alimentación del monitor desenchufando el cable de alimentación del tomacorriente.

PRECAUCIÓN: Para minimizar el riesgo de sufrir daños, lea la *Guía de Seguridad y Ergonomia*. En esta guía se describen las instalaciones apropiadas de una estación de trabajo, posturas y hábitos de trabajo y salud para los usuarios de la computadora y provee importante información sobre la seguridad eléctrica y mecánica. Esta Guía se encuentra en el sitio de web www.hp.com/ergo, en la unidad de disco duro o en el *CD de Documentación* que se incluye con el producto.

www.hp.com

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, and the Hewlett-Packard logo are trademarks of Hewlett-Packard Development Company, L.P. in the U.S. and other countries. All other product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.



376315-DN

Quick SetupBusiness Desktops



